

## Функция калибровки джойстиков

### ■ ■ Настройки передатчика [TX SETTING]

#### ■ Калибровка джойстиков (STICK CALIBRATION)

Эта функция калибрует нейтральное положение джойстика и расход джойстика, что особенно полезно после изменения режима джойстиков ( Mode 1 на Mode 2 или наоборот). Калибровка производится следующим образом.

- 1) Расположите оба джойстика (левый и правый) в их центральные положения, и переведите курсор на "SET", затем нажмите ролик для калибровки нейтрального положения.
- 2) Далее, переместите оба джойстика (левый и правый) вверх и вниз, вправо и влево, и нажмите ролик для калибровки расхода джойстиков.
- 3) Обязательно проверьте перемещения и нейтральные положения на экране монитора сервоприводов.

